

50MHzオートマチックアンテナチューナ

H-4

ことにありがとうございます。 AH-4は、アンテナ直下型、防水・防塵機構設計の

このたびは、AH-4をお買い上げいただきまして、ま

HF+50MHzフルオートマチックアンテナチューナーで す。

で使用の際は、この取扱説明書をよく読みいただき、 末長くご愛用くださいますようお願い申しあげます。

安全にお使いいただくために、 必ずお読みください。

- ●ここに示した注意事項は、使用者および周囲の人への危害 や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使い いただくために、守っていただきたい事項を示しています。
- ●お読みになったあとは、大切に保管してください。

△危険

下記の記載事項は、これを無視して誤った取 り扱いをすると「使用者および周囲の人が、死 亡または重傷を負う危険が差し迫って生じる □ことが想定される内容」を示しています。

引火性ガスの発生する場所では絶対に使用しないでくださ

火災、爆発の原因になります。

下記の記載事項は、これを無視して誤った取 り扱いをすると「使用者および周囲の人が、死 亡または重傷を負う可能性が想定される内容」 を示しています。

●万一、煙が出ている、変なにおいがする、変な音がするな どの異常状態のまま使用しないでください。

そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因になります。 すぐに接続している無線機の電源スイッチを切り、煙が出 なくなるのを確認してからお買い上げの販売店、または弊 社営業所サービス係に連絡してください。

●雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。 安全のためアンテナに触れないでください。 雷によっては、火災、感電、故障の原因になることがあり

下記の記載事項は、これを無視して誤った取 り扱いをすると「人が傷害を負う可能性が想定 される内容、および物的損害だけの発生が想 定される内容」を示しています。

- ●アンテナを接続しないで送信しないでください。 火災、故障の原因になることがあります。
- ●テレビやラジオの近くに設置しないでください。 電波障害を与えたり、受けたりする原因になることがあり
- ●容易に人が触れる場所には設置しないでください。 アンテナ端子は非常に高電圧(数kV)になることがあり、け が、感電、故障の原因になることがあります。
- ●屋上やベランダ(人が出入りするところなどなど)にアンテ ナやアンテナチューナーを設置する場合は、その高さが人 の歩行その他起居する平面から2.5m以上離して設置してく ださい。

(電波法施行規則 第3節 安全施設 第22条,第26条参照) けが、感電、故障の原因になることがあります。

● トランシーバー本体とAH-4(アンテナを含む)は、できるだ け離して設置してください。

ノイズや電波障害を受けたりする原因となります。

特 長

●広範囲のチューニングレンジ

7m以上のロングワイヤーアンテナで3.5~50MHz帯、または AH-2b(車載用アンテナ)で7~50MHz帯の広い周波数範囲を すばやく、マッチング(整合)を取ることができます。

●メモリー機能

マッチング状態を最大45波分メモリーします。 カウンターを内蔵したことにより、同一周波数で運用する場 合は、約1秒でチューニングを取ります。

● 不要電力低減機能

チューン時、アンテナエレメントから放射する電力を約0.3W に抑え、他局への妨害を極力少なくしています。

●防水・防塵機構

樹脂成形の防水・耐候・塩害防止構造になっており、アンテ ナ・マスト、壁など屋外での使用が可能です。


■50MHz帯の動作機種について

AH-4の50MHz帯のチューニングはIC-706MK II、IC-756、IC-746シリーズに対応しています。

その他の機種(IC-736、IC-706など)では、50MHz帯で はチューニング操作を受け付けません。

(HF帯はチューニング操作を行います。)

付 属 品



① Uボルト	2
② 取付金具	2
③ ワッシャー (M6 大)	8
④ ワッシャー (M6 小)	4
⑤Sワッシャー (M6)	8
⑥ナット (M6)	8
⑦ 六角ボルト (M6×50)	4
⑧ タッピンネジ (6×30 A0)	4
⑨ コードストッパー用アダプター (本体に付属)	2
⑩ M型コネクター	2
① 防水キャップ	1
● コントロールケーブル (4芯ケーブル 5m)	1
●同軸ケーブル (5D-2V 5m)	1

取 付 方 法

【ご注意】

M型コネクターは上蓋のコードストッパーを通し、同軸ケーブルにハンダ付けしてください。


- ① 上蓋を外してください。(図1参照)
- ② コントロールケーブル、同軸ケーブルをコードストッパー 用アダプターとコードストッパーに通してください。 (図1参照)
- ③ M型コネクターを同軸ケーブルにハンダ付けして、AH-4の J8に接続してください。(図2、3参照)
- ④ コントロールケーブルをAH-4のJ2に接続(図3参照)し、上蓋を取り付けてください。
- ⑤ AH-4をアンテナ・マストまたは車のトランクルームなど希望の場所に設置してください。(図4参照)
- ⑥ AH-4のアンテナ端子にワイヤーアンテナ、またはAH-2bを接続してください。(図5参照)
- ① コントロールケーブル、同軸ケーブルをトランシーバーに接続してください。

■設置時のご注意

- AH-4のアースは、必ずGND端子から接地してください。 AH-4の取り付け金具は、GND端子とは接続されていません のでアース端子として使用しないでください。(下図参照)
- トランシーバー本体とAH-4(アンテナを含む)をできるだけ 離して設置してください。
- ●同軸やコントロールケーブルの余った束を、トランシーバー 本体またはAH-4のすぐ近くに置かないでください。
- ▼イクおよびマイクコードを同軸ケーブルやコントロールケーブルに近づけないでください。
- AH-4のANT端子を無負荷状態(アンテナを接続していない 状態)では絶対に送信しないでください。
- ●送信中、あるいはチューニング中は絶対にアンテナ端子に触れないでください。特に、容易に人が触れる場所には絶対に 設置しないでください。

図1.上蓋の外しかたとケーブルの接続

- ① 上蓋の取り付けネジ(8本)をはずし、上蓋をはずします。
- ② コードストッパーのネジをゆるめて、ケーブルの径(太さ) に合わせたコードストッパー用アダプターを選択します。
- ③ 同軸ケーブルを上蓋のコードストッパーに通して入れま
- ④ コントロールケーブルを下蓋のコードストッパーに通して 入れます。
- ⑤ コードストッパーのネジをしめて、コントロールケーブル、 同軸ケーブルを固定します。



■接地(アース)のご注意について

AH-4のアースが不完全な場合、回り込み、チューンを取らない、または取った後にSWRが悪くなる、本体が故障するなどの症状が発生することがあります。

●接地の方法

大地へのアース(アース棒による接地)、またはベランダの手すり、金属製の水道管(ガス管は不可)、カウンタポイズなどがあります。

● カウンタポイズとは

アースの代用として、空中に張る保安線(ラジアル)のことです。ラジアルはワイヤーアンテナと同様に、7m以上を大地にはうように張ってください。

● コントロールケーブルについて

付属ケーブルでは短い、または付属ケーブルで回り込みなどが発生する場合は、オプションケーブルのOPC-420(シールド付き・10m)をご使用ください。

●大地への接地例

※必ずGND端子 からアースを 取ってくださ い。





図2. M型コネクターの取り付けかた

※上蓋のコードストッパーを通した 後に行ってください。

● 前ハンダ


コネクター部でハンダ付けがしやすく なるようにうすくハンダ付けしておく 部分です。

●ナイフ、カッター等を使用するときは、 網組線、内部絶縁物等にキズをつけな いように注意してください。



抜き取ってしまわずに、12~13mm の間をあけておく。


外皮を抜き取り、前ハンダした網組線を10mm程残して切り取り、内




心線をコネクターに通し、図のようにハンダ付けを行う。


部絶縁体を1~2mm残して切りとる。 心線にも前ハンダをしておく。


ナイフ、カッター等で外皮を切り 前ハンダがしやすいように外皮を



カップリングを図のようにコネクターのネジを越えるまではめ込んでおく。







作 法 操 方

■LEDによるチューニング表示例 (IC-706MK II /IC-756/IC-706)

TUNER/CALL 00 0 0 0 TUNER/CALL

> 点滅:チューニング動作中 点灯:チューニング動作完了 消灯:チューニングが取れない

- チューニング動作表示LED

■ディスプレイによるチューニング表示例 (IC-736/IC-729など)

TUNE表示 USB TUNE THRU THRU THRU表示

TUNE点滅:チューニング動作中 TUNE点灯:チューニング動作完了 TUNE消灯: チューニングが取れない THRU点灯:

■ご注意

- ●トランシーバーとアンテナとのマッチングを正確に取る ために、運用周波数を変えたときは必ずアンテナとのチ ューニングを取ってください。
- ●10W機をご使用の場合は、送信出力をハイパワー(10W)に セットしてください。

- ①トランシーバーを希望の周波数にします。
- ※IC-756、IC-746、IC-736、IC-732シリーズでは、"EXT"表示 が点灯していることを確認してください。
- ②トランシーバーの[TUNER]スイッチを押します。
 - ●トランシーバーはモードを"CW"、送信出力を"10W"に 自動的にセットします。
 - ●チューニング中は、[TUNER]スイッチ内蔵のLEDが点滅 します。(IC-706MKII、IC-756、IC-706) IC-746、IC-736、IC-729などでは、ディスプレイの "TUNE"表示が点滅します。
 - ●チューニング中は、周波数やモードの変更をしないでくだ
- ③チューニング動作終了後、マッチング状態であればトランシ -バーのモードが元に戻り、[TUNER]スイッチ内蔵のLED が点灯します。(IC-706MK II、IC-756、IC-706)

IC-746、IC-736、IC-729などでは、ディスプレイの"TUNE" 表示が点灯します。

- ●チューニング時間は平均2~3秒、最大15秒以内で動作を完 了します。
- ④チューニングが取れない場合は、[TUNER]スイッチ内蔵の LEDが消灯し、アンテナチューナーはスルー状態になりま す。(IC-706MKII、IC-756、IC-706)

IC-736、IC-729などでは、ディスプレイの"TUNE"表示が消 灯し、"THRU"表示が点灯します。

IC-746シリーズでは、"TUNE"表示が消灯します。

- ●この場合、アンテナの接続またはアンテナエレメントの長 さを確認してください。
- ●AH-4は使用周波数の1/2波長および、その整数倍のアンテ ナエレメントに対してマッチングを取ることができませ ん。

格 定

• 周 波 数 範 **囲:** 3.5~54MHz(7m以上のワイヤーアンテナ使用時)

7~54MHz(AH-2bアンテナエレメント使用時)

● 最 大 定 格 入 力 電 力: 120W 入力インピーダンス:50Ω

ューン時パワー: 10W(5~15W)

ューニング時間: 平均2~3秒(最大15秒) チ

雷 • 定 格 **圧**: DC13.8V ±15%

格 雷 • 定 流: 1A以下 ● 接 地 極 性: マイナス接地 使 用 温 度 範 囲: -10~+60℃

● 整 合 冄 S W R: 1:2.0以下(但し、AH-2b以外のアンテナエレメント使用時で、アンテナエレメント長

が1/2波長およびびその整数倍付近の周波数を除く)

メモリーチャンネル数: 45ch

形 法: 230(奥行)×172(幅)×69.5(高さ)mm (突起物含まず) 外 4

重 量: 1.2kg

高品質がテーマです。

アイコム株式会社

社 547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32

北海道営業所 060-0041 札幌市中央区大通東9-14 仙台営業所 983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1 東京営業所 130-0021 東京都墨田区緑1-22-14

TEL 011-251-3888 TEL 022-298-6211 TEL 03-5600-0331 468-0066 名古屋市天白区元八事3-249 TEL 052-832-2525

広島営業所 四国営業所

大阪営業所 547-0004 大阪市平野区加美鞍作1-6-19 TEL 06-6793-0331 733-0842 広島市西区井口3-1-1 760-0071 高松市藤塚町3-19-43

TEL 082-501-432 TEL 087-835-3723 九州営業所 815-0032 福岡市南区塩原4-5-48 TEL 092-541-0211